

Bilaga 2 - Målningsanvisning Expandia Modulers fasader

- 1) Fasadmaterial och samtliga plåtdetaljer inkl. takfotsplåten tvättas och samtliga plåtdetaljer inkl. takfotsplåten behandlas med BIOkleens ALG/MÖGELTVÄTT. Plåtar skall vara rena, dvs fria från alger då ert arbete är slutfört på byggnaden, i de fall ni anser att det krävs extra åtgärder och yrkar på extra ersättning från Expandia så skall det tydligt redovisas och då aviseras i samband med ert arbete på platsen. Plåtar får EJ målas om det inte är överenskommet mellan er och beställaren. I de fall plåtar skall målas p.g.a. ex. klotter skall färg avsedd för plåt användas.
- 2) Fasadmaterial och krönbrädor/foder målas en gång med Flugger Wood Tex Uteakrylat, kulörer enligt Expandias färgsättning, se bilaga.
- 3) Casco Multiseal Byggfog appliceras mellan fasadmaterial (även vid midjeplåtar) och limträstolpar samt mellan fasadmaterial och fönsterkarm enligt tillverkarens anvisningar, var extra noga vid plåtdetaljer, se bild nedan.
Observera att gammal, sprucken byggfog avlägsnas hjälpligt före applicering av ny.
- 4) Applicerad byggfog övermålas med resp. fasadkulör då den torkat.

Not! Fasader målas med lika kulörer som de är idag, då modulerna innehar en avvikande kulör skall Expandia kontaktas för dialog inför målning, då detta kan vara avtalat med kund vid upphandling.

Om modulerna har blandade kulörer på översta "bandet" så skall kulör enligt Expandias bilaga färgsättning följas.

Då kulör på översta bandet varit av avvikande kulör, så skall den "nya" strykas minst två gånger för att säkerställa att fullgod täckning erhålls.

Extra viktigt att fasadmaterialets nedre kant, lika ändträ, rengörs i erforderlig omfattning inför applicering av ny färg, viktigt också att Ni säkerställer fullgod täckning vid applicering av ny färg då det är här vi har vår största risk för röta om fasadmaterialet tar upp fukt.

Då fasadmaterial är skadat eller i så pass dåligt skick så att byte av dessa är att rekommendera, så skall Expandia kontaktas för möjlighet till åtgärd.

Då fasamaterial bytts ut, skall dessa strykas två gånger med Flugger Wood Tex Uteakrylat.

OBS! Kom ihåg målarfogen mellan fasadmaterial och limträ samt mellan fasadmaterial och fönsterkarm efter första strykningen.

3.

